

TEKNİK VERİ SAYFASI

CURE® PRF

Ürün Hakkında

CURE® PRF, taze dökülmüş betona uygulanan, oluşturduğu film tabakası sayesinde beton yapıdaki nemi tutarak, çabuk kurumayı, çekmeyi ve yüzeyde oluşan hafif çatlamları önleyen, parafin emülsiyon esaslı bir sertleştiricidir.

Ürün kodu : 204.70001-2

Uygulama Alanları

- Herhangi bir beton türünde
- Kanallarda ve beton kanallarda
- Her türlü hava koşulunda, yüksek buharlaşma derecesine sahip geniş beton yüzeylerde

Avantajları

- Güneş ışığını yansıtarak taze beton yüzeylerdeki nem kaybını azaltır
- Anında kurumayı önleyerek yüzey çatlamasını önler
- Daha dayanıklı, tozsuz bir yüzey oluşturur
- İç mekan kullanımına uygundur
- Kolay uygulanır, düşük işçilik yoğunluğu
- Çözücü içermez

Teknik özellikler

Malzemenin bileşimi	Parafin emülsiyonu
Rengi	Beyaz
Yoğunluk	1.00 kg/L
Son görünüm	Beyazımsı berrak, pürüzsüz
Kuruma süresi	150-170 dak
Nem tutma (ASTM C 156)	Tatmin edici

Yukarıdaki değerler +20°C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklar süreci hızlandırırken, düşük sıcaklıklar süreci uzatır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

CURE® PRF

Uygulama Kılavuzu Yüzey
Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı, yağ, mum, boya ve daha önce kullanılmış sertleştiricilerden arındırılmış olmalıdır.

Yeni dökülen beton, yüzeyde nem kalıntısı bırakmadan sertleşmeye başlamalı ve gerekli kalınlığa ulaşmalıdır. Taze yüzeyde buhar yoğunlaşması veya ter bulunmamalıdır. Yüzey sertleştirici, işlem görmüş yüzey cilalandıktan hemen sonra uygulanmalıdır.

Karıştırma

CURE® PRF kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Malzemeye su veya başka maddeler eklemeyin. **CURE® PRF**'yi ayrı bir kapta veya temiz bir kapta, 400-600 rpm'de bir mikser kullanarak homojen hale gelene kadar karıştırın.

Başvuru

CURE® PRF fırça, rulo veya püskürtme aparatı ile uygulanabilir. Mükemmel bir sonuç için ürünü en az 2 kat uygulayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak, bir sonraki katı beton yüzeylere uygulamadan önce 2-3 saat bekleyin. Sertleştirici uygulanmış yüzeylere ikinci katı bir gün içinde uygulayın.

Tüketim

0,150 - 0,200 L/m² (2 kat başına)

Temizlik Araçları

Uygulama sonrası kullanılan alet ve aksesuarları su ile temizleyiniz.

Depolama Koşulları

Açılmamış orijinal ambalajında (kabında) kuru ve serin yerde saklayınız.

Raf ömrü

TEKNİK VERİ SAYFASI

CURE® PRF

Uygun saklama koşullarında üretim tarihinden itibaren 24 ay. Açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketin, ağzı kapalı tutun.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama sırasında, çalışma koşullarına ve iş güvenliği gerekliliklerine uygun olarak iş elbisesi giyin ve koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkisi nedeniyle cilt ve gözlerle temasından kaçının; temas halinde, temas bölgesini derhal bol su ve sabunla yıkayın; yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın. Malzemenin uygulama alanlarına gıda ürünleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Yükümlülük

Şirketimiz yalnızca ürün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı talimatlara aykırı ve/veya uygunsuz kullanımından sorumlu tutulamaz. Daha fazla bilgi için lütfen bir ürün kılavuzu talep edin veya şirketimizin yetkili yetkilileriyle iletişime geçin.

Net ağırlık: 20.200 kg

TEKNİK VERİ SAYFASI

CURE® PRF



KARTAS LTD. ŞTİ.

7, Binagadi kasabası, Binagadi ilçesi, Bakü www.mrfix.az

Telefon: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10