

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CURE® PRF

О продукте

CURE® PRF – отвердитель на основе парафиновой эмульсии, наносимый на свежесалитый бетон, оптимально повышающий сопротивление, удерживая влагу в структуре бетона образуемым им пленочным слоем, а также предотвращающий быстрое высыхание и возникновение усадочных и других мелких трещин на поверхности.

Код продукта: 204.70001-2

Области применения

- В любых видах бетона
- В каналах и бетонных каналах
- На широких бетонных поверхностях в любых погодных условиях с высокой степенью испарений

Преимущества

- Снижает потери влаги в свежих бетонных поверхностях, отражая солнечные лучи
- Предотвращает образование трещин на поверхностях, препятствуя мгновенному высыханию
- Формирует более прочную поверхность, не содержащую пыли
- Подходит для использования внутри помещений
- Прост в нанесении, снижает трудоемкость
- Не содержит растворителей

Технические характеристики

Состав продукта	Парафиновая эмульсия
Цвет	Белый
Плотность	1,00 кг/л
Итоговый вид	Беловато-прозрачный, гладкий
Время высыхания	150-170 минут
Удерживание влаги (ASTM C 156)	Удовлетворительное

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокая температура сокращает продолжительность процесса, а низкая – увеличивает.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой и не должна содержать следов масла, парафина, краски и ранее использованных отвердителей.

Свежесалитый бетон должен начать твердеть и достичь необходимой толщины без остаточной влаги на поверхности. Необходимо следить за тем, чтобы на свежей поверхности не конденсировался

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CURE® PRF

водяной пар, и не происходило запотевания. Отвердитель поверхности следует наносить сразу после завершения шлифования обрабатываемой поверхности.

Смешивание

CURE® PRF упакован готовым к использованию, в материал нельзя добавлять воду или другие вещества. **CURE® PRF** следует смешивать в отдельной емкости или в чистой посуде при скорости миксера 400-600 об/мин до получения однородной массы.

Применение

CURE® PRF можно наносить кистью, валиком или пульверизатором. Чтобы получить идеальный результат, продукт следует наносить как минимум в 2 слоя. Между нанесением слоев на бетонные поверхности должно пройти 2-3 часа в зависимости от температуры окружающей среды. На поверхности, обработанные поверхностным отвердителем, 2-й слой следует наносить через день.

Расход

0,150-0,200 л/м² (на 2 слоя)

Очистка инструментов

После нанесения использованные инструменты и принадлежности следует немедленно промыть водой.

Условия хранения

Хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте.

Срок хранения

24 месяца от даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вскрытую упаковку следует использовать в течение 1 недели, держа закрытой.

Меры предосторожности

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим воздействием неотвержденного материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае попадания следует немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CURE® PRF

использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.

Вес нетто: 20, 200 кг



ООО «KARTAS ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10